

Děkujeme Vám za nákup profesionálního nářadí značky RYOBI. Pro Vaši bezpečnost a potěšení je nutné, abyste tento návod k použití a bezpečnostní předpisy důkladně pročteli dříve, než začnete tento výrobek používat.

#### Popis

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Rukojeť               | 7. Šestihřanný klíč ( nimbus ) |
| 2. Přepínač              | 8. Drážka                      |
| 3. Držákový pojistný čep | 9. Sbíjecí hrot                |
| 4. Držák                 | 10. Plochý sekáč               |
| 5. Držáková díra         | 11. Široký sekáč               |
| 6. Upevnění rukojeti     |                                |

#### Bezpečnostní pokyny k používání.

- Zkontrolujte, zda Vaše napětí odpovídá napětí na štítku stroje.
- Stroj nikdy nepoužívejte, jestliže chybějí kryty nebo šrouby. Před použitím je namontujte na příslušné místo a zkontrolujte, zda jsou všechny části Vašeho stroje v dobrém stavu.
- Splice všechna bezpečnostní opatření, když pracujete ve výškách.
- Při práci se nikdy nedotýkejte pracovního nástroje, nebo jiných pohyblivých částí.
- Nikdy neuvádějte svůj stroj do chodu, jestliže je pracovní nástroj v dotyku s obrobkem.
- Nikdy neodkládejte stroj před úplnou zástavou nástroje.
- Příslušenství:** použití jiného příslušenství, než se doporučuje v této příručce může být nebezpečné.
- Náhradní díly:** k náhradě vadných dílů používejte jen díly originální. Nejlépe je svěřit opravu Vašeho nástroje autorizovanému servisu.

#### Bezpečnostní opatření při používání sbiječky.

- Pojistný čep ( držák nástroje ) upevněte v poloze znázorněné v provozním návodu. Neodborně upevněný nástroj může při provozu „uletět“.
- Stroj se nesmí použít k práci na plochách pod nimiž probíhají elektrická vedení. Zkontrolujte průběh el. vedení před použitím stroje k práci na stěnách, podlahách nebo stropech.
- Při práci držte pevně stroj oběma rukama, jinak sbiječka může poskočit a zranit Vás.
- Nedotýkejte se při práci nástroje, protože se při práci může mimořádně ohřát.
- Nástrojem sbiječky nikdy nemiňte proti osobám.

#### Technické údaje.

nástrojová stopka příkon	21 mm šestihřanná stopka ( Evropa ) 850 W
počet úderů za min.	1 800 min-1
celková délka	518 mm
hmotnost netto	8,5 kg

#### Standardní příslušenství.

Šestihřanný klíč ( nimbus ), rukojeť, sbíjecí hrot.

#### Oblasti použití.

- Používejte jen pro tyto účely :
- lámání, sekání drážkován
  - řezání hran v betonu.

#### Vznik hluku.

Hluková hladina ( hladina akustického tlaku ) může překročit podle okolností hodnotu 85 dB (A). V tom případě musíte udělat opatření k odhlučnění a ochraně sluchu. Hladina hluku tohoto stroje se měří podle norem IEC 59 00 11, IEC 704, DIN 45635 díl 21, NFS 31-031 /84/537 EWG/

#### Přepínač (obr. 1)

Nářadí se rozběhne, když stisknete přepínač (1) a zastaví se, když přepínač pustíte.

#### Montáž doplňkové rukojeti (obr. 2, 3)

- Doplňkovou rukojeť (1.) zašroubujte do upevnění rukojeti (6.).
- Doplňková rukojeť se může otáčet o 360° a k ulehčení provozu může být umístěna ve dvou postaveních ( vpředu a vzadu )
- Otáčení doplňkovou rukojetí:
  - šroub s vnitřním šestihřanem povolte šestihřanným klíčem (8.)
  - doplňkovou rukojeť dejte do žadané polohy.
  - utáhněte šroub s vnitřním šestihřanem.
- Nastavení doplňkové rukojeti:
  - odstraňte šroub s vnitřním šestihřanem
  - upevnění rukojeti vsadte do přední, nebo zadní drážky.
  - utáhněte šroub s vnitřním šestihřanem.

#### Montáž příslušenství ( obr. 2 )

Zkontrolujte, že je sbiječka odpojena od sítě. Upevněte jen příslušenství s čistou a namazanou stopkou. Před zavedením nástroje představte držákový pojistný čep (3.) držáku (4.), jak znázorňuje obrázek. Nástroj se zasune do držákové díry až na doraz. K aretování se držákový pojistný čep zase posune zpět do původní polohy. Nástroj se uvolní a vytáhne obráceným postupem.

#### Příslušenství ( obr. 3 )

**Sbíjecí hrot ( 10. )** je velmi užitečný pro lámací práce. Může se používat lehce a bez námahy.

Další nástroje, které nejsou součástí příslušenství.

**Plochý sekáč ( 11. )** s minimální potřebou síly můžete sekát a kosit hrany.

**Široký sekáč ( 12. )** lze používat k dokončovacím pracím na povrchu, řezání rohů a drážek.

**Lopata ( 13. )** prokáže vynikající služby při hloubení do tvrdých podkladů.

#### Věnujte zvláštní pozornost při práci s tímto strojem !

- Zapínejte motor jen při práci ! Volnoběh motoru s upnutým nástrojem zkracuje jeho životnost.

#### Údržba

Po každém použití stroj náležitě očistěte a revidujte. Minimálně jednou ročně nechte stroj prohlédnout v autorizovaném servisu. Veškeré opravy svěďte do rukou odborníků v těchto servisech.

**Nikdy neprovádějte žádné úpravy dokud je motor v běhu.**

**Pokaždé odpojte stroj od zdroje elektrického napětí před tím než provádíte jakékoli výměny sekáčů, apod. nebo před čištěním či mazáním.**

#### VAROVÁNÍ

**K zajištění bezpečnosti a životnosti stroje všechny opravy musí být prováděny odborným servisem.**

**Tento dokument musí být pečlivě uschován**

# RYOBI

## Návod na použití

**CH 485**



