




**70/12 (CZ) Vzduchová ráčna JAR-6309 A
JONNESWAY**



Parametry :

Velikost ráčny:	1/2"
Otáčky:	170 ot./min
Max.kroucí moment:	100N.m
Pracovní tlak:	6.2 bar
Spotřeba vzduchu:	113 l/min
Velikost hadice:	1/4"
Typ výfuku:	Zadný
Hmotnost:	1,4 kg
Délka:	275 mm
Rozměr hadice :	9,5 mm


P.č.	Popis (SK)	Popis (CZ)	ks
5	Telo račne	Tělo račny	1
6	Kolík spúšťacej páky	Kolík spouštěcí páky	1
7	Spúšťacia páka	Spouštěcí páka	1
8	O -Kružok	O -Kroužek	2
9	Obímka ventilu	Objímka ventilu	1
10	O -Kružok	O -Kroužek	2
11	Vřeteno ventilu	Vřetěno ventilu	1
12	Pružina	Pružina	1
13	Sedlo ventilu	Sedlo ventilu	1
14	O -Kružok	O -Kroužek	1
15	O -Kružok	O -Kroužek	4
16	Skrutka ventilu	Šroub ventilu	1
17	Ložisko guľičkové 626ZZ	Ložisko kuličkové 626ZZ	1
18	Zadná platnička	Zadní platnička	1
19	Stator	Stator	4
20	Kolík	Kolík	4
21	Pružný kolík	Pružní kolík	3
22	Lamely rotora	Lamely rotoru	1
23	Rotor	Rotor	1
24	Pružný kolík	Pružní kolík	1
25	Predná platnička	Přední platnička	1
26	Ložisko guľičkové 608ZZ	Ložisko kuličkové 608ZZ	1
27	Tesnenie	Těsnění	1
28	Rúrka s vnút. Závitom	Rúrka s vnitř. Závitem	1
29	Ložisko guľičkové 6001ZZ	Ložisko kuličkové 6001ZZ	1
30	Planétové ozubenia	Planétové ozubení	2
31	Ložisko ihľové KT477	Ložisko ihlové KT477	2
32	Kolík planétových ozubení	Kolík planétových ozubení	2
33	Osadenie planétových ozubení	Osazení planétových ozubení	1
34	Podložka	Podložka	1
35	Ložisko guľičkové 608ZZ	Ložisko kuličkové 608ZZ	1
36	Spojovacia matica	Spojovací matice	1
37	Ložisko ihľové 1212HKO	Ložisko ihlové 1212HKO	1
38	Hriadel s excentrem	Hřídel s excentrem	1
39	Unášač	Unášec	1
40	Hlava račne	Hlava račny	1
41	Pružina	Pružina	1
42	Poistní kolík	Pojistní kolík	1
43	Pružina	Pružina	2
44	Ocelová guľka	Ocelová kulka	2
45	Kolík 1/2“	Kolík 1/2“	1
46	Obímka	Objímka	1
47	Směrový gombík	Směrový knoflík	1
48	Pružná podložka	Pružná podložka	1
49	Vodiaci kolík	Vodící kolík	1
50	Západka	Západka	1
51	Ocelová guľka	Ocelová kulka	1
52	Pružina	Pružina	1
53	Výstupní hriadel	Výstupní hřídel	1
54	Tlaková podložka	Tlaková podložka	1
55	Segerova poistná podložka	Segerova pojistní podložka	1
2A	Vstup vzduchu	Vstup vzduchu	1
4A	Výfuk	Výfuk	1

Návod na obsluhu (CZ):

Oblast použití : Toto nářadí je vhodné pro utahování šroubů a matic pomocí nástěčných hlavice

Upozornění : **Tlak vzduchu** - maximální výkon je dosažitelný při tlaku 6,2bar. Použitelný prac.tlak je 6-7 bar 90-100PSI.

Vzduch – použijte 3/8“ vzduchovou hadici mezi kompresor a nářadí. Tlačený vzduch je chlazený, částčky vody



se uvolní v momentě, když vzduch vychází z kompresoru. Některé částčky se mohou se vzduchem dostat do mechanismu nářadí a způsobit škodu. Vždy instalujte vzduchový filtr a regulátor mezi kompresor a nářadí. Používejte 3HP nebo větší kompresor pro dostatek síly.

Vzduchová hadice – před připojením do nářadí vždy vyčistěte


hadici vzduchem, čímž zamezíte vniknutí prachu a vody do nářadí. Pro použití delší hadice (cca 750cm) by měl být úměrně zvýšený i tlak. V takovém případě doporučujeme použít vzduchovou nádobu kompresoru s kapacitou 200l. **Po dobu používání** nářadí používejte ochranné pomůcky: ochranné brýle, masku na ústa a rukavice. Pracovní prostředí by mělo být ventilované. V případě výpadku napájení vypněte nářadí vypínačem.

Provoz, způsob nastavení a výměny :

Vypínač – Ovládání vypínače je zabezpečeno prostřednictvím palce. Palcem

přítlačte na výběžek #1 na páčce regulačního ventilu a ihned stlačte páčku #2 dolů. V tomto okamžiku začne nástroj oscilovat.

Zastavení činnosti nářadí způsobí odnětí prstu z výstupku a škrťací klapky. V zájmu bezpečnosti, když nářadí není v provozu, zavěste jej nebo položte na rovnou podložku.



Rychlost otáčení nástroje je možné regulovat silou stlačení škrťací klapky. Maximální rychlost může být dosažena úplným stlačením klapky.

Údržba : Mazání – před připojením hadice aplikujte 4-5 kapek oleje na vstup vzduchu. Použití hustého oleje může vést k zhoršenému výkonu a poruchovému provozu. V případě že hustý olej použijete náhodou, je nevyhnutelné ho okamžitě vyměnit. V průběhu práce olejujte přibližně každé 3-4 hodiny.

Skladování - při skladování nářadí se zásadně vyhýbejte vlhkému prostředí. V případě, že se nářadí nepoužívá, zbytkový prach v něm uložený z předcházejícího použití nářadí může způsobit vznik koroze. Před uskladněním a po ukončení práce je potřebné namazat nářadí a krátkodobě zapnout.

Likvidace – v případě, že je nářadí opotřebované tak, že ho už v provozu nemožno dále používat, odstraňte ho do recyklační nádoby. Nikdy nevráťte nářadí do otevřeného ohně.

Objednávání součástí nářadí – pro získání dalších provozních a manipulačních informací nebo informací týkajících se výměny jednotlivých částí a komponentů kontaktujte prodejce produktů JONNESWAY, od kterého jste nářadí koupili nebo jeho servisní pobočku.

UPOZORNĚNÍ :

Před spuštěním nářadí si pozorně přečtěte návod na použití. Povinností každého zaměstnavatele je poskytnout návod na použití nářadí každému pracovníkovi pracujícímu s ním. Zanedbání prostudování návodu na použití by mohlo mít vážné následky. Toto nářadí není určené na elektrický zdroj napájení. Používání nářadí ve výbušném prostředí je přísně zakázané. Je přísně zakázané ukládat do blízkosti pracovní části nářadí hořlavé materiály. Ujistěte se, že pracovní část nářadí – hlavice je pevně upevněná a zásadně je zakázané použití deformované hlavice. Pokud je nářadí v provozu, zabraňte vstupu vlasů a látek z oděvu. Nikdy nemanipulujte s nářadím držením jen za hadici, vyvarujte se neovladatelnému vyšlehnutí hadice. Tření může způsobit přílišné zahřátí hlavice. **Zabezpečte vychladnutí nástroje před jeho výměnou nebo nastavováním.** Počas práce je taky důležitá stabilita pracovníka a ochrana před případnými odlítajícími částicemi materiálu. Vždy zabezpečte vypnutí přívodu vzduchu odpojením přívodu vzduchu před výměnouakoliv částí nářadí, nebo před vykonáváním údržby tohoto nářadí.

Dovozce : SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina, SK

EC PREHLÁSENIE O ZHODE / EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobca / Výrobce: JONNESWAY ENTERPRICSE CO., LTD

So sídlom / sídlem: 6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung, Taipei, R.O.C

Týmto deklaruje, že vzduchové náradie /

Tímto deklaruje, že vzduchové náradí

Model č.: **JAR-6309A**

- je vyrábané a testované v súlade /


- je vyráběné a testované v souladu

s EN/292/2

a je v zhode/shodě s :

89/392/EEC, vrátane 91/368/EEC, 93/44/EEC a 93/68/EEC.

V Taipei, Taiwan Datum: 1. 1. 2009



Signature : Joseph Liao